

VOX VDR

Használati utasítás

1 2 3 4 5



- 1 3,5 mm Jack csatlakozó
- 2 Hangerő állító gombok
- 3 Kijelző (csatorna és töltöttség kijelzésére)
- 4 Csatornaválasztó gombok
- 5 Ki- és bekapcsoló gomb

- Kapcsolja be a készüléket a ki- és bekapcsoló segítségével! 5
- Mivel a készülékeket előre behangolva adjuk át, a kijelzőn ugyanannak a csatornának kell megjelennie, mint az adókészüléken. Amennyiben ez valamiért nem így van, a fel és le gombokkal tud csatornát váltani. 4
- Helyezze be a mellékelt fülhallgatót a Jack csatlakozóba! Figyelem! A fülhallgatót addig dugja be a nyílásba, míg nem hall egy halk kattantást! 1
- Állítsa be a hangerőt a megfelelő szintre a hangerő állító gombok segítségével! 2
- Használat végével ne felejtse el kikapcsolni a készüléket, hogy maradjon töltöttség a következő használatra is! 5
- Amennyiben szükségessé vált az elemcsere, a készülék hátoldalán található fedél eltávolítása után könnyedén megteheti.

Problémák, recsegés VOX eszközöknél:

1. Ellenőrizzük, nincs-e véletlenül bekapcsolva mind két adókészülék. Amennyiben igen, ez okozhat zavart.
2. Ellenőrizzük a mikrofon helyes csatlakozását.
3. Ha a probléma még mindig fennáll, próbáljuk a másik mikrofont csatlakoztatni a használt adóhoz.
4. Másik csatorna keresése. Ilyenkor érdemes minél messzebbi csatornákat keresni.

Esetleges probléma lehet még, hogy a helyi frekvenciák bezavarnak, ezért érdemes más, távolabbi frekvenciákon is próbálkozni (pl. problémás 2-es csatorna esetén 15-ös).

Egyes helyen szándékos bezavarás is előfordulhat (pl. katonai létesítmények közelében).

Amennyiben ezek ellenőrzése után is fennáll a probléma, mindenképpen kérnénk felénk jelezni, hogy ellenőrizhessük a készülékeket!

Kérdés, probléma, hiányos csomag esetén kérjük, hívja az alábbi ügyeleti telefonszámot:

+36 30 520 3543